



**PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS**

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QTY
1	0063146	Carrier, assembly	Ensemble transport	Transportador, conjunto	1
2	Note A	Engine 10 hp B&S OHV	Moteur	Motor	1
3	0051094	Isolator	Sectionneur	Aislador	2
4	0050236.01	Adapter, engine	Adaptateur pour moteur	Adaptador, motor	1
5	0000919.01	Bolt whz 3/8-16 x .75	Boulon	Perno	4
6	0062471	Stator 5 KW 60 HZ	Stator	Estator	1
6A	0056716	Connector, stator	Jeu pr logemt prise, stator	Conjunto de conectores stator	1
6B	0062196	Connector hsg set panel	Jeu pr logemt prise, tableau	Conjunto de conectores panel	1
7	0049620	Rotor 5 KW	Rotor	Rotor	1
8	0035055	Bolt, hex 5/16-24 x 6.63	Boulon	Perno	1
9	Note B	Washer, lock 5/16	Contre-écrou 5/16	Arandela, de cierre 5/16	5
10	0062470	Endbell Wired	Couvre-enroulement, câblage complet tableau	Caja posterior con cable	1
10A	0050439	Brush, E-4R	Balais, E-4R	Escobilla, E-4R	2
10B	0062455	Assembly, bridge rectifier board	Ensemble de planche de redresseur de pont	Conjunto de la tabla del rectificador del puente	1
10C	0062466	Connector plug	Prise de connecteur	Tapón del conector	1
10D	0062745	Brush Cover	Couvre-balais	Cubierta de escobillas	1
11	0040816.01	Bolt, hex hd 1/4-20 x 6.00	Boulon	Perno	4
12	0008854	Lug, ground	Ocillet de mise à la terre	Terminal, tierra	1
13	0040832	Nut, nyloc 1/4-20	Écrous nyloc 1/4-20	Tuerca, nyloc 1/4-20	4
14	Note B	Bolt, 5/16-18 x 1 1/4	Boulon	Perno	2
15	0048736	Nut, nyloc 5/16-18	Écrous nyloc 5/16-18	Tuerca, nyloc 5/16-18	2
16	0057254	Nut, hex flg 5/16-18	Écrous 5/16-18	Tuerca, 5/16-18	7
17	0049224	Assembly, ground wire	Ensemble fil de mise à la terre	Conjunto, cable de tierra	1
18	Note B	Washer, star external 5/16	Rondelle à dents externa 5/16	Arandela, estrella	2
19	Note B	Bolt, hex 5/16-18 x 3/4	Boulon, tête hex 5/16-18 x 3/4	Perno	4
20	0047796	Spacer .38 ID	Entretoise	Espaciador	1
21	0057075	Muffler	Silencieux	Silenciador	1
22	0061129	Gasket	Joint	Empaquetadura	1
23	Note B	Bolt, 5/16-18 x 1 1/2	Boulon	Perno	1
24	0062153	Panel, wired	Tableau compl. câblé	Panel, cabeado completo	1
24A	0049072	Circuit Breaker 25 amp	Disjoncteurs 25 amp	Cortacircuitos 25 amp	2
25	0062462	Screw #6-20 x .38 Type B	Vis	Tornillo	4
26	0063125	Shield, heat	Écran de chaleur	Pantalla para el calor	1
27	Note C	Fuel tank assembly	Assemb. complet du réservoir	Conjunto tanque	1
27A	0055340	Fuel Cap	Capuchon	Tapa de combustible	1
27B	0049114	Fuel shut off with filter	Robinet de carburant	Válvula combustible con filtro	1
27C	0062673	Fuel Bushing	Bague d'essence	Buje de combustible	1
28	0058618	Screw, #10 x 1	Vis	Tornillo	4
29	Note B	Washer, flat 5/16	Rondelle plates 5/16	Arandela, plana 5/16	1
30	0062916	Bracket, handle lock	Support	Soporte	1
31	0062981	Handle	Poignée	Manija	1
32	Note B	Bolt, 5/16-18 x 1 3/4	Boulon	Perno	1
33	0062159	Cap, rubber	Capuchon	Tapa	1
34	0049743	Isolator	Sectionneur	Aislador	1
35	0052657	Wheel	Roue	Rueda	2
36	Note B	Bolt, 5/16-18 x 2.75 052049	Boulon	Perno	2
37	0062182	Foot rubber	Pied	Pie	2
38	0062183	Spacer .50 ID x 1.50 OD	Entretoise	Espaciador	2
39	0062174	Lanyard	Lanyard	Acollador	1
40	0049352	Washer, flat 5/16 W	Rondelle plates 5/16 large	Arandela, plana 5/16 lejos	2
41	0057578	Bolt, 3/8-16 x 3.50	Boulon	Perno	2
42	Note B	Nut, nyloc 3/8-16	Écrous nyloc 3/8-16	Tuerca, nyloc 3/8-16	2
43	0062184	Spacer .38 ID	Entretoise	Espaciador	2
44	0062502	Pin, release	Entingre de relâchement	Alfileres de la liberación	1
45	0058955	Cap, plastic	Capuchon	Tapa	2
46	0007587	Assembly, ground wire	Ensemble fil de mise à la terre	Conjunto, cable de tierra	1