



PARTS DRAWING / SCHEMA DES PIÈCES / DIAGRAMA DE PIEZAS

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QTY
1	0062451	Carrier, assembly	Ensemble transport	Transportador, conjunto	1
2	Note A	Engine 9 hp B&S OHV	Moteur	Motor	1
3	0051094	Isolator	Sectionneur	Aislador	4
4	0061777	Adapter, engine	Adaptateur pour moteur	Adaptador, motor	1
5	0000919.01	Bolt whz 3/8-16 x .75	Boulon	Perno	4
6	0062471	Stator 5 KW 60 HZ	Stator	Estator	1
6A	0056716	Connector, stator	Jeu pr logemt prise, stator	Conjunto de conectores stator	1
6B	0062196	Connector hsg set panel	Jeu pr logemt prise,	Conjunto de conectores panel	1
7	0049620	Rotor 5 KW	Rotor	Rotor	1
8	0035055	Bolt, hex 5/16-24 x 6.63	Boulon	Perno	1
9	Note B	Washer, lock 5/16	Contre-écrou 5/16	Arandela, de cierre 5/16	3
10	0062470	Endbell Wired	Couvre-enroulement, câblage complet tableau	Caja posterior con cable	1
10A	0050439	Brush, E-4R	Balais, E-4R	Escobilla, E-4R	2
10B	0062974	Assembly, bridge rectifier board	Ensemble de planche de redresseur de pont	Conjunto de la tabla del rectificador del puente	1
10C	0062466	Connector plug	Prise de connecteur	Tapón del conector	1
10D	0062745	Brush Cover	Couvre-balais	Cubierta de escobillas	1
11	0040816.01	Bolt, HWH 1/4-20 x 6.00	Boulon	Perno	4
12	0008854	Lug, ground	Oeillet de mise à la terre	Terminal, tierra	1
13	0040832	Nut, nyloc 1/4-20	Écrous nyloc 1/4-20	Tuerca, nyloc 1/4-20	6
14	Note B	Bolt, 5/16-18 x 1 1/4	Boulon	Perno	2
15	0057254	Nut, flg 5/16-18	Écrous 5/16-18	Tuerca, 5/16-18	5
16	0048736	Nut, nyloc 5/16-18	Écrous nyloc 5/16-18	Tuerca, nyloc 5/16-18	2
17	0049224	Assembly, ground wire	Ensemble fil de mise à la terre	Conjunto, câble de tierra	1
18	Note B	Washer, star external 5/16	Rondelles à dents externa 5/16	Arandela, estrella	2
19	Note B	Bolt, hex 5/16-18 x 3/4	Boulon, tête hex 5/16-18 x 3/4	Perno	1
20	0056039	Bracket, stator	Patte de fixation stator	Soporte, estator	1
21	0049279	Bolt, whz 5/16-18 x 1/2	Boulon	Perno	3
22	0063905	Panel, wired	Tableau compl. câblé	Panel, cabeado completo	1
22A	0049072	Circuit Breaker 25 amp	Disjoncteurs 25 amp	Cortacircuitos 25 amp	2
23	0053320	Screw HWH #10-14 x .63	Vis	Tornillo	4
24	0057634	Shield, heat	Écran de chaleur	Pantalla para el calor	1
25	Note C	Fuel tank assembly	Ensemble du réservoir	Conjunto tanque	1
25A	0055340	Fuel Cap	Capuchon	Tapa de combustible	1
25B	0062673	Fuel bushing	Bague d'essence	Buje de combustible	1
25C	0049842	Fuel Fitting	Raccord d'essence	Adaptador de combustible	1
25D	0049920	Fuel Shut Off, Inline	Fermeture d'essence	Apagado combustible, en línea	1
26	0058618	Screw, #10 x 1	Vis	Tornillo	4
27	0056261	Nut, nyloc 7/16-14	Écrous nyloc 7/16-14	Tuerca, nyloc 7/16-14	1
28	0061978	Handle	Poignée	Manija	1
29	Note B	Bolt, 7/16-14 x 2	Boulon	Perno	1
30	0056218	Handle grip	Poigne de poignée	Agarradero de la manija	1
31	0057704	Wheel	Roue	Rueda	2
32	0055894	Rubber Foot	Pied	Pie	2
33	Note B	Bolt, 5/16-18 x 1	Boulon	Perno	2
34	0049352	Washer, flat 5/16 W	Rondelles plates 5/16 large	Arandela, plana 5/16 lejos	4
35	Note B	Bolt, 3/8-16 x 4.25	Boulon	Perno	2
36	0057578	Nut, nyloc 3/8-16	Écrous nyloc 3/8-16	Tuerca, nyloc 3/8-16	2
37	0062433	Wheel spacer	Bague d'espacement	Espaciador de la rueda	2
38	0055042	Washer, flat 3/8	Rondelles plates 3/8	Arandela, plana 3/8	2
39	Note B	Washer, flat 1/4	Rondelles plates 1/4	Arandela, plana 1/4	2
40	Note B	Bolt, 1/4-20 x 1 1/2	Boulon	Perno	2
41	0063546	Bracket, foot	Support de pied	Soporte del pie	1
42	0007587	Assembly, ground wire	Ensemble fil de mise à la terre	Conjunto, câble de tierra	1